

Funk-Fernsteuerung mit 21 Tasten

Farbe beim Einschalten:

Wird das Sign vom Strom getrennt, erscheint beim wieder einschalten die letzte mit der Fernsteuerung gewählte Farbe (Mode) welche durch Ausschalten (Off-Taste) festgelegt wurde. Bsp. Wähle Taste "Blau", dann Taste "Off" und schalte den Strom aus. Beim wieder einschalten des Stromes wird automatisch "Blau" gewählt

Bemerkung: Einige Tasten, zB ROT und GRÜN, sind vertauscht.



Wird diese Taste 5 Sekunden gedrückt wird die Fernsteuerung nur für dieses Ziel festgelegt. Andere gleiche Fernsteuerungen beeinflussen dann dieses Ziel nicht mehr. Wird durch kurzes Ausschalten des Zieles quittiert.

Wird diese Taste 5 Sekunden gedrückt wird die Festlegung wieder aufgehoben. Wird durch kurzes Ausschalten des Zieles quittiert. Jede andere gleiche Fernsteuerung beeinflusst auch dieses Ziel.